


# BEARPAW Cat Whiskers Art.Nr. 70002



1. Position der Cat Whiskers

2. Bilden Sie durch Halbierung der Sehne eine Öse. Formen Sie den Whisker zu einer Rolle und führen Sie diese durch die Öse.

3. Nach dem Zusammendrücken der Sehne spannen Sie den Bogen.

4. Binden Sie mit Nylongarn zwei Knoten über Kreuz, um den Gräuschdämpfer zu befestigen.

5. Durch mehrmaliges Schiessen öffnet sich der Cat Whisker automatisch.

